

Ta fram service kod på GL, R samt ML (164)  
(obs: kolla med kund ang rattknapparna se längre ner)



Nyckel i radioläge, startbild tripp



Tryck 3 gånger snabbt på "R" knappen



Då kommer ”volt” menyn upp



Tryck då på pil ner



Eller (beroende på utrustning i bil)



Sedan den nedre/högra katalog knappen



Eller (beroende på utrustning)



Då kommer du till serviceinformationen



Tryck på den övre/vänstra katalog knappen för att gå ut ur meny  
alt vrid av nyckel

**OBS glöm inte den aktuella mätarställningen.  
SLUT**